

# SENZOMOTORICKÝ KOBERČEK

## Návod na použitie

Vážený zákazník, pred tým ako použijete tento výrobok si pozorne prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre použitie v budúcnosti. Odovzdajte ho prípadnému ďalšiemu majiteľovi výrobku.

Senzomotorický koberček sa používa na precvičovanie koordinácie a rovnováhy, stimuláciu a masáž nožičiek. Pomáha ich zdravému vývoju, ako aj vývoju celého pohybového aparátu. Pomalá chôdza po koberčeku formuje správnu klenbu nohy, v neposlednom rade ovplyvňuje imunitný systém a zlepšuje prísun krvi do tela.

### **Bezpečnostné inštrukcie:**

Odporúčaný vek : 3+ z dôvodu prítomnosti malých častí na koberčeku.

Cvičenie na senzomotorickom koberčeku prevádzajte pomalou chôdzou pod dohľadom dospeljej osoby.

Výrobok je určený na používanie v interiéri.

Pri cvičení umiestnite koberčky na miesto, ktoré je bezpečné a v jeho blízkosti sa nenachádzajú predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie (v prípade zakopnutia a pod.).

Koberčky sa k sebe voľne položia a po cvičení je potrebné ich uložiť na bezpečné miesto. Koberčky nerolujte, iba poukladajte na seba.

Chráňte výrobok pred prachom, zdrojmi tepla, otvoreným ohňom, teplotami pod nulou, pred trvalou vlhkosťou, vlhkými podmienkami a nárazmi.

Nečistoty z koberčeka jemne vytraste, opatrne povysávajte alebo použite čistiaci valček na textil. Nepoužívajte vodu, mydlo, saponát, rozpúšťadlá ani žiadne iné agresívne prostriedky. Výrobok je možné dezinfikovať ozónom, prípadne použiť UVC sterilizátorom na predmety.

Balančný prvok nafukujte iba ihlou, najlepšie navlhčenou v oleji. Nesprávnym nafukovaním sa môže ventil pretlačiť dovnútra poglobule. Na takto poškodený výrobok sa reklamácia nevzťahuje.

### **VAROVANIE:**

- Nebezpečenstvo zakopnutia. Dbajte na to, aby sa po koberčeku neskákalo, nebehalo.
- Nebezpečenstvo udusenía. Nevytrhávať jednotlivé časti z koberčeka, obsahuje malé časti, ktoré by mohli byť po odlepení nebezpečné.

Senzomotorický koberček je doplnkový stimulačný produkt, v žiadnom prípade nenahrádza lekárom odporúčanú liečbu a nie je definovaný ako zdravotnícka pomôcka. Používanie senzomotorického koberčeka odporúčame komunikovať s lekárom.

Kúpou koberčeka zákazník preberá na seba zodpovednosť v prípade zranenia spôsobeného neopatrným cvičením/chôdzou a nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní.

### **Záručná doba:**

24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku, na mechanické poškodenie sa reklamácia nevzťahuje.

Zo záruky sú vylúčené: všetky chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, poškodením alebo neoprávnenými pokusmi o opravu. To platí aj pre bežné opotrebenie.